
usb адаптер

Arm-V

инструкция

Arm-V

Установка программного обеспечения **Arm-V usb** адаптера

- установите драйвер usb адаптера
- установите netframework 4 или выше если он еще не установлен
<https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=17851>
- перезагрузите ПК

ВНИМАНИЕ: Подключение Arm-V usb адаптера к Arm-V pro в неправильной полярности приведет к тому что Arm-V pro начнет стрелять. (это не повредит его)

ВНИМАНИЕ: При подключенном Arm-V usb адаптера к Arm-V pro , отключение адаптера от компьютера или выключение компьютера приведет к тому что Arm-V pro начнет стрелять, сначала отключайте адаптер от Arm-V pro.

- подключите **Arm-V usb** адаптер к ПК
- подключите **Arm-V usb** адаптер к **Arm-V pro**. Провод со стороны точки на адаптере должен соответствовать обратной стороне **Arm-V pro** (без дисплея).

- запустите программу armvusb

Запускать программу необходимо с подключенным **Arm-V usb** адаптером к **Arm-V pro**, во время работы с программой можно отключать **Arm-V pro** на «горячую»

The logo consists of the text "Arm-V" in a bold, black, sans-serif font. The letter "V" is significantly larger than the other letters and is colored red. A thick black horizontal bar is positioned to the left of the text, extending from the left edge of the page towards the "A".